

# Сваи 200x200



Сваи используются для устройства фундаментов зданий и различных строительных сооружений. В современном строительстве широкое распространение получили железобетонные сваи, которые используются для улучшения несущих способностей грунта и передают нагрузку от строящегося здания или сооружения на нижерасположенные слои грунта.

Промышленное строительство и нефтегазовое строительство используют сваи железобетонные, благодаря своим высоким качественным свойствам, существенно увеличивают эксплуатационный срок конструкций любого типа, и при их устройстве обеспечивается удержание грунта котлованов и их защита от грунтовых вод. ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает вам в Кирове, как обычные сваи, так и усиленные, с маркировкой «У». Изделия отвечают всем нормам ГОСТ и ТУ. При этом в компании ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» вы можете выгодно купить сваи с сечением 300x300мм, 200x200мм, 250x250мм, 350x350мм и с сечением 400x400мм с оперативной доставкой.

## Сваи общестроительные\_1.011.1-10 вып.1

Наименование	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес, тонн	Объем бетона, куб.м.	Бетон	Сталь, кг.	Цена руб./шт.
1.011.1-10 вып.1								
<a href="#">С 30.20-1</a>	3000	200	200	0.33	0.13	B15	11.8	По запросу
<a href="#">С 30.20-1.1</a>	3000	200	200	0.39	0.13	B15	12.4	По запросу
<a href="#">С 30.20-2</a>	3000	200	200	0.33	0.13	B15	11.8	По запросу
<a href="#">С 30.20-2.1</a>	3000	200	200	0.39	0.13	B15	12.4	По запросу
<a href="#">С 30.20-3</a>	3000	200	200	0.33	0.13	B15	11.8	По запросу
<a href="#">С 30.20-3.1</a>	3000	200	200	0.39	0.13	B15	12.4	По запросу
<a href="#">С 40.20-1</a>	4000	200	200	0.43	0.17	B15	14.7	По запросу
<a href="#">С 40.20-1.1</a>	4000	200	200	0.43	0.17	B15	15.3	По запросу

<a href="#">C 40.20-2</a>	4000	200	200	0.43	0.17	B15	14.7	По запросу
<a href="#">C 40.20-2.1</a>	4000	200	200	0.43	0.17	B15	15.3	По запросу
<a href="#">C 50.20-1</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B15	17.6	По запросу
<a href="#">C 50.20-1.1</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B15	18.2	По запросу
<a href="#">C 50.20-2</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B15	17.6	По запросу
<a href="#">C 50.20-2.1</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B15	18.2	По запросу
<a href="#">C 50.20-3</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B15	17.6	По запросу
<a href="#">C 50.20-3.1</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B15	18.2	По запросу
<a href="#">C 50.20-4</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B20	23.2	По запросу
<a href="#">C 50.20-4.1</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B20	23.6	По запросу
<a href="#">C 50.20-5</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B20	23.2	По запросу
<a href="#">C 50.20-5.1</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B20	23.6	По запросу
<a href="#">C 50.20-6</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B20	23.2	По запросу
<a href="#">C 50.20-6.1</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B20	23.6	По запросу
<a href="#">C 60.20-1</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B15	20.5	По запросу
<a href="#">C 60.20-1.1</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B15	21.1	По запросу
<a href="#">C 60.20-2</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B15	20.5	По запросу
<a href="#">C 60.20-3</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B15	20.5	По запросу
<a href="#">C 60.20-3.1</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B15	21.1	По запросу
<a href="#">C 60.20-4</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B20	27.2	По запросу
<a href="#">C 60.20-4.1</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B20	27.6	По запросу
<a href="#">C 60.20-5</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B20	27.2	По запросу
<a href="#">C 60.20-5.1</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B20	27.6	По запросу
<a href="#">C 60.20-6</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B20	27.2	По запросу
<a href="#">C 60.20-6.1</a>	6000	200	200	0.69	0.25	B20	27.6	По запросу
1.011.1-10 вып.2								
<a href="#">СНпр 30.20</a>	3000	200	200	0.33	0.13	B25	7.2	По запросу
<a href="#">СНпр 40.20</a>	4000	200	200	0.43	0.17	B25	8.1	По запросу
<a href="#">СНпр 50.20</a>	5000	200	200	0.53	0.21	B25	9.0	По запросу
<a href="#">СНпр 60.20</a>	6000	200	200	0.63	0.25	B25	9.8	По запросу

